



MANUAL DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE HIDRANTES HIGHFLOW

El presente manual tiene por objeto facilitar a las empresas mantenedoras e instaladoras de Hidrantes que esten inscritas en el Registro de instaladores de su Comunidad Autonoma, la instalacion, mantenimiento y seguridad de los hidrantes marca Highflow en sus puntos criticos.

INDICACIONES EN LA INSTALACION

- Verificar que el hidrante no tiene piezas internas sueltas antes de instalarlo.
- Verificar que mediante el giro de la llave de apertura la claveta de cierre interna gira hacia arriba y hacia abajo.
- Verificar que el circuito del agua ha sido antes debidamente purgado para evitar que una vez instalado el hidrante, se queden restos solidos en el sistema de cierre y que posteriormente provoque fugas el sistema de cierre del equipo.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- El equipo de columna seca (highflow3 y highflow4) disponen de sistema de rotura en caso de impacto.
- El equipo esta preparado para trabajar con agua para uso exclusivo de bomberos que NO TIENE PORQUE SER POTABLE.
- No necesita de medidas anti-contaminantes para su manipulación, instalacion y mantenimiento por parte del personal.

INDICACIONES DE MANTENIMIENTO

- Se recomienda siempre seguir lo expuesto en el reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios y demas normativa nacional y local aplicable al mantenimiento de estos equipos.